

Produktthinweise zu Ihrem PeeSign

1.



Bestimmen Sie eine Stelle innerhalb des Urinals die im Sichtfeld des Toilettenbenutzers liegt. **Achten Sie darauf, dass das PeeSign keine Spülwasseröffnungen verdeckt.** Reinigen Sie die gewünschte Stelle anschließend gründlich mittels handelsüblicher Reiniger. Entfernen Sie Reste des Reinigers durch gründliches Spülen und eventuelles Nachwischen mittels eines feuchten Tuchs.

2.



Im Anschluss an die Reinigung trocknen Sie die Stelle im Urinal gründlich. **Nur so wird eine optimale Klebwirkung erreicht!**

3.



Platzieren Sie das PeeSign im Urinal und drücken sie diesen von der Mitte nach zu den Rändern im Urinal fest. Vermeiden Sie Wellen und Lufteinschlüsse im Aufkleber durch die Wasser unter die Klebefläche dringen kann. Nur so kann eine längere Nutzungsdauer gewährleistet werden.

4.



Reinigen Sie das PeeSign mit einem nicht aggressiven Haushaltreiniger. Wischen sie hier ebenfalls von der Mitte des PeeSigns zu seinen Rändern.

5.



Entfernen Sie das PeeSign sobald es sich an den Rändern abzulösen beginnt. **Ansonsten besteht Verstopfungsgefahr!**

- Keine Anbringung über einer Spülwasseröffnung!
- Urinal vor Anbringung gründlich reinigen und trocknen!
- Aufkleber sofort entfernen sobald sich dieser ablöst, sonst Verstopfungsgefahr!
- Dort wo die thermochrome Farbe reagiert, kann ein grauer Schleier zurück bleiben.